

# Montageanleitung Schutzdach "Pulldach"

Montieren sie die FüÙe an die Dachtrager:



Die AusstellfuÙe montieren Sie an die geraden Dachtrager



Die GuÙfuÙe montieren Sie an die Dachtrager zur Wohnwagenruckseite



Die 4-t-FuÙe montieren Sie an die Dachtrager zur Vorzeltseite



Legen Sie die Dachplane auf das Wohnwagendach.

Beschriftung auf Keder. Sie zeigt Ihnen an, ob Ihr Dach richtig herum liegt. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Zeltseite"

Fuhren Sie die Dachtrager in die Keder ein, jeweils von AuÙen zur Mitte

- zuerst den Trager (3. Keder von auÙen links & rechts)  
alternative
- in der Mitte die **stark gebogenen Trager**
- dann die geraden Trager mit den 4-T-Nut-FuÙen (2. Keder von auÙen links & rechts)
- zuletzt die **geraden Trager** mit den AusstellfuÙen

Verbindungsrohre einfuhren



Schieben sie die 22mm Rundrohre durch die Befestigungsschellen der FuÙe

Bild zeigt Schutzdach mit Regenrinne (nicht enthalten)

Richten Sie die Dachplane jetzt noch einmal aus.



Drahtseile einbauen

Hangen Sie das **Spannschloss** in die Lasche ein, und befestigen Sie das Drahtseil an einem festen Punkt. z.B. an den Wohnwagenstutzen.  
Geben Sie nun dem Drahtseil eine Grundspannung.



**Ziehen Sie anschlieÙend alle Muttern nochmals an.**

Dachplane und Gestange sichern



Auf der Ruckseite des Wohnwagen bringen Sie jetzt die Lakaikrampen mit den dazugehorigen Bohrschrauben an.

Betreten Sie das Wohnwagen Schutzdach. Achtung: "Nur auf den Tragern laufen".

Auf der Zeltseite hangen Sie die Seitenhalter mit der kurzen Gewindestange uber das Rundrohr und haken sie dann in die Kederschiene ein. Auf der Wohnwagenruckseite haken Sie die Seitenhalter mit der langen Gewindestange, in die Lakaikrampen, spannen Sie dann die Seitenhalter an.

Bei auftretenden Falten, spannen Sie mit einer Zange die Dachplane nach auÙen.

Befestigen Sie jetzt die Dachplane an den Tragerenden.

Die 2-Loch Unterlegscheiben verschrauben Sie mit den mitgelieferten Bohrschrauben durch den Umschlag der Plane durch den Keder in das Aluminiumprofil.

Dann sichern Sie mit den Bohrschrauben incl. Dichtscheibe den Keder am **ersten Trager**. Schrauben Sie dabei die Bohrschraube durch die Dachplane, durch den Keder, in den Trager.

Verschrauben Sie auch die AusstellfuÙe am Wohnwagen. Schneiden sie uberstehende Keder mit einem Cuttermesser ab.

